

Installasjonsveiledning for Parador laminatgulv Trendtime 3

Merknad: Installasjonsveiledningen som vises her omhandler utelukkende individuelle, viktige spesielle egenskaper ved fiskebensinstallasjonen. Komplette installasjonsveiledning finnes på nett i laminatgulvguiden: parador.de/guide-installation-download



Nøkkeltrinn:



Når du velger underlag, sørg for at det har tilstrekkelig trykkfasthet. Denne bør ikke være mindre enn 120 kPa. Mykere, mindre trykkmotstandsdyktige underlag har en negativ effekt på installasjonsstabiliteten.

Våre produkter Akustik Protect 80, Akustik Protect 100 og Akustik Protect 500 oppfyller dette kravet.

Vær oppmerksom på at plankene må installeres slik at notesiden av plankene er i installasjonsretningen og at fjæren klikkes inn i noten.

Sørg for at alle planker er korrekt låst. Planker er korrekt låst når de følges av en akustisk klikkelyd. I tillegg til et vertikalt slag for å låse hodeenden inn i langsiden, anbefaler vi også et horisontalt slag i hver tredje rad for å endelig låse plankene på plass.

Lim sammen plankene i de første og siste tre hele radene. Hvis gulvet legges på gulvvarme eller den relative luftfuktigheten ikke er mellom 30 % - 65 %, lim alle plankene sammen.

For å gjøre dette, påfør Parador D3-lim sparsomt på limområdene på de lange og korte kantene. Unngå for store mengder for å forhindre at lim lekker inn i V-skjøten.

Plankene må klikkes sammen helt tett. For dette formålet kan plankene trekkes sammen helt tett, for eksempel med tape (klebrig tape).

For å feste på plass, vennligst legg vekt på de limte områdene jevnt og på tvers av plankene. Sørg for at limet har herdet.

Spesialtilpassede planker må settes inn i de rektangulære ledige områdene.

Vennligst lim disse tilskårne eller forkortede plankene sammen.

For å gjøre dette, gå frem på samme måte som for de første og siste tre hele radene:

1. Påfør D3-lim sparsomt på de lange og korte kantene;
2. Sørg for at plankene installeres tett;
3. Legg vekt jevnt, på tvers av plankene
4. La limet herde

Alternativt, hvis du ønsker å lime gulvet over hele området, vennligst kontakt oss på forhånd.

Den komplette trinn-for-trinn installasjonsveiledningen finnes i detalj på nett på: parador.de/guide-installation-download

